

VEDLIGEHOELDELSES VEJLEDNING FOR BSW GUMMIGULVE.

- 1. Efter montering og inden ibrugtagning anbefales det at overflade behandle med Taski Jontec Mat med voks iflg. producentens anvisninger, tørretid 30 min.
Denne behandling beskytter overfladen og letter rengøring samt vedligehold.**
- 2. Daglig rengøring. Snavs, sand og grus fjernes lettest ved støvsugning, fejning eller en fugtig klud opvredet i vaskevand tilsat et vaske/plejemiddel, doseret efter producentens anvisninger.**
- 3. Er gulvet stærk snavset, bør man anvende et ikke alkalisk grundrengøringsmiddel og nylon børste.**
- 4. Undgå skurepulver, soda, lud, brun sæbe, salmiak eller andre alkaliske rengøringsmidler, da de angriber overfladen og gør belægningen mat. Overfladen påvirkes desuden af stærke opløsningsmidler som acetone, fortynder og lignede ætsende produkter.**
- 5. Periodisk grundrengøring udføres efter behov med grundrengøringsmiddel og efterfølgende overfladebehandling med Taski Jontec Mat.**
- 6. Pletter af enhver art bør fjernes omgående.**